


NRGkick Connect

Sonne im Tank



1 NRGkick App downloaden + Bluetooth einschalten



Öffne die App nach dem Download und stelle sicher, dass du Bluetooth aktiviert hast.

2 Geräte erreichbar platzieren und einstecken



Nach dem Einstecken startet dein NRGkick Connect, das kann bis zu 60 Sekunden dauern. Danach blinkt die LED in kürzeren Abständen und dein NRGkick Connect geht in den Einstellungsmodus.

3 Folge dem Einrichtungsassistenten in der App



In deiner App erscheint nun ein Popup, das dich durch den Einstellungsprozess führt. Dieser Prozess kann auch später manuell gestartet werden, indem du auf Einstellungen tippst.* Achte während der Einrichtung darauf, mit deinem Smartphone immer in Bluetooth-Reichweite zu bleiben.

Du kannst deinen Cloud Account im Einstellungsprozess oder auch später über den Button „Cloud“ erstellen.

4 Nach der Einrichtung

Wenn alles eingerichtet ist, lasse NRGkick Connect am besten immer eingesteckt. Solltest du ihn doch einmal ausstecken, lass ihm nach dem Wiedereinstecken 3 Minuten Zeit. Damit überspringst du den Einstellungsmodus und alle Einstellungen bleiben erhalten.



NRGkick Connect

Verbindung zur Zukunft



Photovoltaik-geführtes Laden

Welcher Elektroautofahrer träumt nicht davon, sein Elektroauto mit Sonnenenergie zu laden? In Kombination mit Bluetooth-fähigen Versionen der NRGkick Ladeeinheit ermöglicht NRGkick Connect photovoltaik-geführtes Laden. Einfach einzustellende Ladestrategien stellen dabei sicher, dass du deine Sonnenenergie genau so nutzt, wie du es möchtest!

Zugriff via NRGkick Cloud

Greife über das Internet und die NRGkick Cloud von überall aus auf deinen NRGkick zu und informiere dich jederzeit und überall über den aktuellen Ladestatus, ändere die Ladeinstellungen und vieles mehr!

Monatliche Ladeberichte

Auf einen Blick ist ersichtlich, wie viele Kilowattstunden du im letzten Monat geladen hast, und du weißt auch genau, wie hoch der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten geladenen Energiemenge ist!

Automatischer Berichtversand

Die monatlichen Berichte musst du nicht mehr jedes mal selbst erstellen – lasse sie dir stattdessen doch einfach und bequem am Anfang jedes Monats automatisch zuschicken!

Zeitgesteuertes Laden

Gib den Zeitraum ein, in dem dein NRGkick dein Auto laden soll und NRGkick Connect übernimmt alles Weitere!

Hergestellt in Österreich

NRGkick Connect wird in der Steiermark entwickelt und hergestellt.

Aufzeichnungen und Statistiken

NRGkick Connect entgeht nichts – informiere dich jederzeit und überall durch die NRGkick Cloud über die bisher geladene Energiemenge, CO₂-Einsparungen, Stromkosten uvm.

Sprachsteuerung

Steuere deinen NRGkick mit Sprachbefehlen! Egal, ob du die Ladung starten oder beenden möchtest oder dich über die geladene Energiemenge informieren willst: NRGkick Connect kann in Sprachassistenten wie beispielsweise „Alexa“ integriert werden, weitere Assistenten folgen!

WLAN + Bluetooth

NRGkick Connect kann sich zum einen via Bluetooth mit deinem NRGkick verbinden – und schlägt zum anderen eine Brücke in dein WLAN-Heimnetzwerk. Dies ermöglicht es, den Funktionsumfang enorm zu erweitern und Smart Features zu integrieren.

Schnittstellen

Durch die Web-API kannst du deine eigenen Applikationen anbinden und auch alle anderen Hersteller können NRGkick Connect und seine Funktionalitäten integrieren! Die Implementierung weiterer Schnittstellen wie OCPP, EEBUS, ... erfolgt demnächst.

Coming soon

NRGkick Connect wird konstant weiterentwickelt, damit wir dir weitere, spannende Smart Features bieten können.

Webshop

Besuche unseren Webshop für weitere Infos!
www.NRGkick.com

